

代理子網域

繁體中文使用手冊



## 代理子網域

# 目錄

1.	代理子網域設定	. 3
2.	代理子網域設定範例	. 5



# 1. 代理子網域設定

代理子網域的用途在於讓兩端同樣的網段 (例如同樣是 192.168.1.x 的網段) 建立 IPSec VPN 或是 GRE Tunnel。代理子網域項目位於選單的 IP/DHCP 設定底下



選擇後可以看到設定內容如下:



代理子網域

	代理子網域
	〗啟用
	預設子網域: 192.168.1.0 ▼
	子網路遮置: 255.255.255.0 ▼
	本機代理子網域:00.00.0
	遠端代理子網域: 0
	子網路遍罩: 255.255.255.0 ▼
	<b>敞用</b> :
	增加到對應表列
	<b>調除所選擇的項目</b>
ļ	
	確認 取消

- **預設子網域**:此處可以選擇區域網路或是多子網域的網段
- 子網路遮罩:此處選擇預設子網路使用的網路遮罩
- 本機代理子網域:此處填入預設子網域轉換後的目的網域
- **遠端代理子網域:**此處填入遠端設備轉換後的代理子網域
- **子網路遮罩:**此處選擇遠端代理子網路使用的網路遮罩



# 2. 代理子網域設定範例

代理子網域的應用範例如下圖,兩台 router 間使用 IPSec VPN 連接兩端 LAN 網段,而兩端 router 的 LAN 網段都是 192.168.1.0/24,透過 Proxy Subnet 功能我們可以將兩端分別換成 10.10.10.0/24 和 10.5.5.0/24。



此範例中,您需要做的設定如下圖所示:



	預設子網域:	192.168.1.0 -		
	子網路遮罩:	255.255.255.0 -		
	本機代理子網域:	10 . 10 . 10 . 0		
	遠端代理子網域:	10 . 5 . 5 . 0		
	子網路遮罩:	255.255.255.0 -		
	啟用:			
		更新區塊		
192.168.1.0 / 25	5.255.255.0 => 10.10.10.0 ==	10.5.5.0 / 255.255.255.0 =	▷啟用	

- 預設子網域:選擇 192.168.1.0
- 子網路遮罩:選擇 255.255.255.0
- 本機代理子網域:填入 10.10.10.0
- 遠端代理子網域:填入10.5.5.0
- 子網路遮罩:選擇 255.255.255.0

完成以下設定後,在 IPSec VPN 頁面建立 Site to Site VPN 資訊如下圖所示:



### 代理子網域

### ● 閘道對閘道設定

隧道編號	1
隧道名稱:	Proxy_Subnet
界面:	廣域網1 ▼
啟用:	

### ● 本機VPN 群組設定

本機閘道認證類型:	僅用 IP ▼
IP 位址:	172 . 16 . 1 . 2
本機安全組類型:	子網域 ▼
IP 位址:	10 . 10 . 10 . 0
子綱路遮罩:	255 255 0

#### ● 遠程VPN 群組設定

<b>遠程閘道認證類型</b> :	僅用 IP ▼
■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	10 . 1 . 1 . 2
這程安全組類型:	子網域 ▼
IP 位址:	10 . 5 . 5 . 0
子綱路遮罩:	255 . 255 . 255 . 0

最後檢查並且確認兩端能夠互通,即完成所有設定。