




QNO QTV Series

Quick Installation Guide

Version V.1

QTV168



QTV258



- **HDMI:**

(TW) 用HDMI線材連接QTV和您的電視

(CN) 用HDMI線纜連接QTV和您的電視

(EN) connect QTV and your TV with HDMI cable.

- **Internet (QTV258):**

(TW) 使用網路線連接到家中的IP分享器，作為上網使用(假如您使用有線網路)

(CN) 使用网络线连接到家中的路由器，作为上网使用(假如您使用有线网络)

(EN) connect to the Internet using wired connection.

- **USB:**

(TW) 可用來連接USB隨身碟、USB硬碟、USB無線鍵盤滑鼠等裝置

(CN) 可用來連接U盤、USB硬碟、USB無線鍵盤滑鼠等裝置

(EN) can be used to connect USB stick, USB hard drive, wireless USB keyboard & mouse, etc.


- **SD (QTV258) / Micro SD (QTV168):**

(TW) 可插入記憶卡擴充QTV的儲存空間

(CN) 可插入存儲卡擴充QTV的儲存空間

(EN) insert memory card here to expand the storage space of QTV.

1 Setting up your language




(TW) 第一次開機時會進入設定精靈畫面。首先請選擇QTV的語系

(CN) 第一次开机时会进入设置向导画面。首先请选择QTV的语言


(EN) You will see the setup wizard screen when you powered on the device for the first time.
First of all, please set up the language of QTV.

2 Set date and time



- (TW) 接著進行系統時區和日期時間設定、或者也可以選擇「開啟網路自動校正時間」，讓QTV在連上網路後自動校正系統時間
- (CN) 接着进行系统时区和日期时间设定、或者也可以选择「开启网络自动更正时间」，让QTV在连上网络后自动更新系统时间
- (EN) Then, set up system time zone. You also need to set up system date & time, or you can enable "Automatic date & time" that they will be set automatically when QTV is connected to the Internet.

3 Wi-Fi settings




(TW) 接下來需要先設定無線網路。請選擇您無線網路的SSID並且輸入密碼。

(CN) 接下來需要先設置无线网络。请选择您无线网络的SSID并且输入密码。


(EN) For connecting to the Internet, the wireless network needs to be set up first. Please select the SSID and enter the password.

4 Setting up your Google account



- (TW)** 設定Google帳號。如果您還未申請，在這個步驟也可以建立一個新的Google帳號；如果您已經有Google帳號，這邊請輸入您的帳號和密碼進行登入。您也可以選擇跳過這個步驟之後有需要時再做設定。
- (CN)** 設定Google账号。如果您还未申请，在这个步骤也可以建立一个新的Google账号；如果您已经有Google账号，这边请输入您的账号和密码进行登入。您也可以选择跳过这个步骤之后有需要时再做设定。
- (EN)** You will need to set up a Google account here. You can create one here if you do not have it, or login with your exist account. You can also skip this step and set it up later.

5 Setup complete



(TW) 登入Google帳號後，您可以選擇要不要開啟其他的Google服務，最後就完成整個設定過程。

(CN) 登入Google账号后，您可以选择要不要开启其他的Google服务，最后就完成整个设定过程。

(EN) After set up your Google account, you can choose to use other Google services or not. Then the setup wizard is finished.

6 Enjoy your QTV



(TW) 離開設定精靈後您就會看到QTV的桌面環境，接著就可以開始使用QTV了。

(CN) 离开设置向导后您就会看到QTV的桌面环境，接着就可以开始使用QTV了。

(EN) After finishing the setup wizard, you can see the QTV desktop and begin to enjoy it.

7 Screen size settings



(TW) 因為市面上電視規格尺寸大小不一。

若您發覺畫面顯示需要調整，可以在畫面中選擇設定 → 顯示 → Osd screen size調整。QTV的預設值是1000，您可以試試看調整成950看看效果，再往上或往下調整。如果在全螢幕播放影片時出現問題，您可以調整設定 → 顯示 → 屏幕大小。QTV預設是100%，您可以調整至90%試試看

(CN) 因为市面上电视规格尺寸大小不一。

若您发觉画面显示需要调整，可以在画面中选择设定 → 显示 → Osd screen size调整。QTV的默认值是1000，您可以试试看调整成950看看效果，再往上或往下调整。如果在全屏幕播放影片时出现问题，您可以调整设定 → 显示 → 屏幕大小。QTV默认是100%，您可以调整至90%试试看。

(EN) Due to the variety sizes of TV, screen size adjustment may be required.

Please click 'Settings' on the screen and select 'Display → Osd screen size'. The default value of QTV is 1000. You may try set as 950, then increase or decrease this value according to your situation.

If you have problems on playing video in full screen mode, you can adjust 'Video screen size' here. The default value of QTV is 100%, you may try 90% and see if that works.

低功率電波輻射性電機管理辦法：

1. 減少電磁波影響，請妥適使用
2. 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
3. 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品保證卡

保證條款

1. 保修期：俠諾科技對所生產代理與銷售之產品，提供一年免費售後維修服務。
2. 銷售日期：依照經銷商蓋章之保證卡登記日期或本公司電腦建檔出貨日期為準。
3. 無法提供免費保修情況：以下情況不提供免費保修服務：
 - A. 未按照使用手冊或說明書規定，錯誤或不當使用，造成損壞者。
 - B. 產品序號貼紙遭損毀以致無法辨識保證期限，或遭重貼、偽造者。
 - C. 摔壞、浸水、受潮、腐蝕、異物侵入、遺失零組件而損壞者。
 - D. 因天災或不可抗拒外力而造成損壞或故障。
 - E. 自行拆開維修、改裝與不當之非原廠維護處理，所發生之破損或故障。
 - F. 超過保修期，在正常狀態下使用本產品而發生故障。
4. 保修期後之維修：非保修範圍發生之故障，使用者需要支付材料費、維修費、及運送費用。
5. 保證卡之使用：請用戶妥善保存此卡，以作為維修及銷售日期之認定；如遺失恕不補發。
無法出示本卡時銷售日期將以本公司電腦建檔為準。

維修流程

1. 請準備本保證卡、購買發票或收據(複印本)，持產品前往購買產品處，要求進行維修。
2. 保修期內，客戶需支付產品運送到最近維修點運送費用。
3. 台灣地區客戶可以直接聯繫 (03) 5678100 轉客服部門，以取得保固及維修服務。

技術服務

TEL: 03-5678100

E-mail: qnofae@qno.com.tw

WWW: <http://www.qno.tw/>

产品保证卡

保证条款

1. 保修期：侠诺科技对所生产代理与销售之产品，提供一年免费售后维修服务。
2. 销售日期：依照经销商盖章之保证卡登记日期或本公司计算机建档出货日期为准。
3. 无法提供免费保修情况：以下情况不提供免费保修服务：
 - A. 未按照使用手册或说明书规定，错误或不当使用，造成损坏者。
 - B. 产品序号贴纸遭损毁以致无法辨识保证期限，或遭重贴、伪造者。
 - C. 摔坏、浸水、受潮、腐蚀、异物侵入、遗失零组件而损坏者。
 - D. 因天灾或不可抗拒外力而造成损坏或故障。
 - E. 自行拆开维修、改装与不当之非原厂维护处理，所发生之破损或故障。
 - F. 超过保修期，在正常状态下使用本产品而发生故障。
4. 保修期后之维修：非保修范围发生之故障，使用者需要支付材料费、维修费、及运送费用。
5. 保证卡之使用：请用户妥善保存此卡，以作为维修及销售日期之认定；如遗失恕不补发。
无法出示本卡时销售日期将以本公司计算机建文件为准。

维修流程

1. 请准备本保证卡、购买发票或收据(复印本)，持产品前往购买产品处，要求进行维修。
2. 保修期内，客户需支付产品运送到最近维修点运送费用。
3. 特殊情况下，可直接与侠诺科技股份有限公司或各地办事处联络。

技术支持

电话：0512-66556887

电邮：qnofae@qno.com.tw

官网：<http://www.qno.cn/>

Product Warranty Card

Terms of Warranty

1. Period of warranty: QNO Technology and its agents provide one-year free maintenance warranty since the purchasing day.
2. Date of purchase: The date of purchase is verified by the distributor's chop on the warranty card or the shipping date of the products in our company's database.
3. Exclusiveness of warranty: Free warranty service can not be provided in below cases:
Maintenance beyond warranty: User has to pay for replacement components, labor, and shipping when warranty is not guaranteed.
Usage of the card: Please properly keep the warranty card, and show the card as evidence of purchase when maintenance service is needed. The warranty card will not be reissued if it is lost or damaged.

Procedure of Maintenance

1. Prepare the warranty card, (copy of) the receipt or invoice of the purchase, and take the product to where the product is sold. Distributors of QNO provide warranty service to user.
2. Customer should pay delivery charge to the nearest maintenance location in the warranty period.
3. Customer can also contact QNO Technology Inc. and its branches if there is no such service in local distributors.

Technical Support

TEL: +886-3-5678100

E-mail: qnofae@qno.com.tw

WWW: <http://www.qno.com.tw/>

Serial Number

□

經銷商確認章 / Seal by distributor

